

Rohový bambusový koš na prádlo



| | |
|-----------|------------------------|
| CZ | Návod k použití |
|-----------|------------------------|

Návod k sestavení koše:

- ujistěte se, že produkt nemá žádné viditelné vady
- umístěte rám koše A na rovný pevný povrch do vzpřímené pozice
- umístěte zpevňující díl B na dno koše
- umístěte kovový rám C do vnitřku koše a zasuňte jej do kovových háčků
- vložte plátěný vak D do koše a přehněte okraj ven
- připevněte víko pomocí zipu
- nasad'te víko na horní část koše

Tipy:

- rukojeti by měly být umístěny symetricky po obou stranách koše
- nevhazujte do koše vlhké prádlo
- udržujte koš na suchém místě, vyhněte se vlhkým nebo mokrým místům



Použití koše:

Používejte koš pouze k účelu, ke kterému je určen.

Používejte pouze na rovné a pevném povrchu.

Koš přemísťujte pomocí rukojetí.

Pouze pro vnitřní použití.

Nevkládejte do koše vlhké nebo mokré oblečení.

Čištění a údržba:

K čištění povrchu koše použijte pouze vlhký hadřík. Vyhněte se silnému znečištění. Látkový vak perte pouze v ruce. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

VAROVÁNÍ! Součásti obalu (včetně kartonu, igelitových sáčků atd.) nejsou hračky, uchovávejte je mimo dosah dětí, jinak hrozí udušení nebo vážné poškození zdraví. Výrobek není hračka, malé části mohou děti spolknout a hrozí nebezpečí udušení. Produkt by měl být používán pod dohledem zodpovědné dospělé osoby.