

Držák toaletního papíru DERES



CZ	Návod k montáži
-----------	------------------------

MONTÁŽ POMOCÍ LEPIDLA



1. Před instalací očistěte povrch.



2. K připevnění věšáku na zeď použijte lepidlo, které je součástí sady. Stiskněte po dobu alespoň 5 sekund.



3. Přilepte věšák na zeď pomocí pásky ze sady - z vnější strany.



4. Nechte schnout 48 hod.



5. Odlepte pásku.
Hotovo!

Další poznámky

Pokud chcete držák odstranit, použijte fén.

Nasměrujte proud horkého vzduchu na držák po dobu 5 minut – to značně usnadní odstranění věšáku a případných zbytků lepidla ze stěny.