

Držák toaletního papíru NARIM



CZ	Návod k montáži
-----------	------------------------

MONTÁŽ POMOCÍ LEPIDLA



1. Před instalací očistěte povrch, na který budete držák lepit.



2. K připevnění věšáku na zeď použijte lepidlo, které je součástí sady. Stiskněte alespoň 5 sekund.





3. Přilepte věšák na zeď pomocí pásky, která je součástí sady - z vnější strany.



4. Nechte schnout 48 hodin.



5. Odlepte pásku.

Držák je připraven k použití!

Další poznámky

Pokud chcete věšák odstranit, použijte fén.

Nasměrujte proud horkého vzduchu na věšák po dobu 5 minut – velmi tím usnadníte odstranění držáku a zbytků lepidla ze stěny.