

Bambusový koš na prádlo



CZ **Návod k použití**

Návod k sestavení koše:

- ujistěte se, že produkt nemá žádné viditelné vady
- umístěte rám koše A na rovný pevný povrch do vzpřímené pozice do tvaru kvádra
- umístěte zpevňující díl B na dno koše
- umístěte kovový rám C do vnitřku koše a zasuňte jej do kovových háčků
- vložte plátěný vak D do koše a přehněte okraj ven
- připevněte víko k česacímu pásku pomocí zipu
- nasadte víko na horní část koše

Tipy:

- rukojeti by měly být umístěny symetricky po obou stranách koše
- nevhazujte do koše vlhké prádlo
- udržujte koš na suchém místě, vyhněte se vlhkým nebo mokrým místům

