


# NÁVOD K POUŽITÍ - Drátěná klec pro psy

1. Vyjměte demontovanou klec z kartonové krabice, umístěte plastovou základnou k zemi. Odepněte zámek na straně klece.
2. Uchopte síť shora a ohněte ji do strany, poté ji uchopte podle obrázku 2 a vytáhněte ji nahoru. Takto rozložíte boky a horní část klece.
3. Ujistěte se, že jsou dvě boční stěny umístěny v základně (jak je znázorněno na obrázku 3).
4. Uchopte a vytáhněte dveřní panel a upevněte jej ve svislé poloze pomocí spon na bočních stěnách.
5. Pro připojení dveřního panelu k hornímu panelu jemně stiskněte horní panel a zahákněte dráty obou panelů pomocí háčků. Horní panel by měl být umístěn na nejvyšším drátu panelu s dveřmi.
6. Chcete-li rozložit poslední stěnu, opakujte kroky 4 a 5 stejným způsobem.
7. Zajistěte plastovou kyvetu pomocí háčku na spodním panelu klece.



Chcete-li úložnou klec rozebrat, postupujte opačným způsobem.

Klec určená pro vnitřní použití.

Ujistěte se, že psí bouda je umístěna mimo dosah extrémních teplot a přímého slunečního záření a průvanu.

V kleci vždy nechte dostatek vody a oblíbené hračky.

Pravidelně kontrolujte stav klece, včetně zámků, pantů a svarů, abyste se ujistili, že jsou v dobrém stavu.

Nenechávejte svého mazlíčka v kleci příliš dlouho – zajistěte mu pravidelné procházky a interakci.

Pravidelně odstraňujte všechny nečistoty z klece.

Používejte jemné čisticí prostředky a neagresivní čisticí prostředky. Vyhněte se používání ostrých nástrojů nebo chemikálií, které mohou poškodit kovový povlak klecí.

V případě poškození laku nebo známek koroze (rez) doporučujeme místo ihned ochránit vhodnými antikorozními materiály.

Zvíře, které má být chováno v kleci, by si na to mělo předem zvyknout, aby zavření nebralo jako trest, ale jako místo odpočinku.

Výrobce neručí za poškození klece způsobené zvířetem.

**VAROVÁNÍ! Obal výrobku není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí, může představovat nebezpečí udušení.**