

# Tříkomorový koš na prádlo TRIKO -

130 L



**CZ**

**Návod k použití**

## Použití, čištění a údržba

- Výrobek by se měl přenášet pomocí rukojetí.
  - Koš by měl být používán v souladu s určeným účelem.
  - Používejte výrobek na tvrdém a rovném povrchu.
  - Výrobek pro vnitřní použití.
- 
- Výrobek je třeba čistit vlhkým hadříkem.
  - Vyvarujte se silnému podráždění.
  - Neperte v pračce.
  - Používejte pouze jemné čisticí prostředky.

**VAROVÁNÍ!** Součásti obalu (včetně kartonu, igelitových sáčků atd.) nejsou hračky, uchovávejte je mimo dosah dětí, jinak hrozí udušení nebo vážné poškození zdraví. Výrobek není hračka.