

2v1 úložný košík na hračky a hrací podložka pro děti DIXI



CZ **Návod k použití**



1. Otevřete víko košíku.



2. Rozložte hrací podložku.



3. Vysypejte z košíku hračky.



4. Jakmile si dítě dohraje, vytáhněte stahovací pásy hrací podložky.



5. Zvedněte podložku a vsypte obsah do košíku.



6. Uzavřete košík víkem.