




## HAPPY P01

Dětská polička TYP 1

### MONTÁŽNÍ NÁVOD

#### Seznam dílů

<p><b>W7</b></p>  <p>Ø6.3 × 70</p> <p>4 szt. / pcs</p>	<p><b>KR1</b></p>  <p>Ø10 × 145</p> <p>2 szt. / pcs</p>	<p><b>ZW1</b></p>  <p>4 szt. / pcs</p>
---	--	---

#### Nářadí





**MONTÁŽ MUSÍ PROVÁDĚT 2 OSOBY!**

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

Velmi důležité, pečlivě přečtěte a uschovejte pro pozdější použití!

K montáži je potřeba dvou osob.

1. Veškerý obalový materiál odstraňte mimo dosah dětí tak, aby nemohlo dojít k udušení nebo uškrcení.
2. Všechny spoje musí být řádně utaženy a žádná párová součástka nesmí chybět.
3. Pokud je některá ze součástí poškozena, nebo chybí, výrobek nepoužívejte.
4. Používejte pouze součástky dodané výrobcem.
5. Výrobek neumísťujte poblíž otevřenému ohni, nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí riziko požáru.
6. Skříňe a komody musí být připevněny ke stěně pomocí dodané ochranné pásky proti převrácení!




Obsah balení 1/1		
číslo položky	rozměry (mm)	počet
1	252 x 342 x 18	2
2	402 x 200 x 18	1

PŘED MONTÁŽÍ NÁBYTKU ZKONTROLUJTE, ZDA BALENÍ OBSAHUJE VŠECHNY POLOŽKY UVEDENÉ V TABULCE A ZDA TYTO POLOŽKY NEJSOU POŠKOZENÉ !!! POKUD CHYBÍ NEBO JSOU NĚKTERÉ DÍLY POŠKOZENÉ, KONTAKTUJTE PROSÍM NAŠI INFOLINKU.

NA POŠKOZENÍ ZJIŠTĚNÁ PO MONTÁŽI NEBUDE BRÁN ZŘETEL !!!

Pro jednodušší montáž nábytku je přiložen obrázkový návod, podle kterého prosíme dále postupujte.

Kontakt: [www.maxmax.cz](http://www.maxmax.cz)



Na viditelných šroubech (W6) by měly být umístěny dodané lepicí krytky (ZW1).

